


積層信号灯のトップシェアメーカーが「積層信号灯を真剣に進化させました！」

積層信号灯 LRシリーズ


PATLITE®

作り続けたからこそ実現した究極のこだわり・・・


光 従来比2倍アップ！



音 最大音圧90dB
360° 全方向共鳴



強 2年間無償修理対応



使 スタッカブル構造



組立完成品
モデルコード

(例) LR6-502WJBW-RYGBC

LEDの色は、R(赤)・Y(黄)・G(緑)・B(青)・C(白)があります。左側から上段に位置します。

①サイズ	②段数	③定格電圧	④取付け／配線仕様	⑤点滅／プザー有無	⑥ボディ色
4 = φ40	1 = 1段	01 = DC12V*1	WJ = 直付け・キャプタイヤケーブル	B = 点滅有／プザー有	W = オフホワイト
5 = φ50	2 = 2段	02 = DC24V	LJ = ボール取付+Lアングル・キャプタイヤケーブル*3	N = 点滅無／プザー無	
6 = φ60	3 = 3段	M2 = AC100~240V*2	PJ = ボール取付+円形ブラケット・キャプタイヤケーブル*3		
7 = φ70	4 = 4段		QJ = ボール取付+可倒ブラケット・キャプタイヤケーブル*4		
	5 = 5段				

■標準色ラインナップ！

標準色



1段仕様
R/Y/G



2段仕様
RY/RG



3段仕様
RYG



4段仕様
RYGB



5段仕様
RYGBC

■ユニット構造だから出来る自由な組み合わせ！ 短納期対応も各ユニットご購入で対応いただけます！！

標準色以外のお買い求めについて



標準色とLEDユニット(標準在庫製品)を組み合わせでご購入頂くことで、カンタンに組み立ててお使いいただけます。



0段仕様のボディユニットとLEDユニットを組み合わせでご購入いただくことで、ご要望の色配列をカンタンに組み立ててお使いいただけます。

詳細は
P13

■組立方法は動画でチェック！

カンタン組立て3ステップ

1 ベースユニットを準備
ヘッドカバーを外す



2 同サイズのLEDユニットを
ベースに1段ずつ下から取付け



3 ヘッドカバーもしくは、
ブザーユニットを取付け



動画でチェック!!

取付け方法を動画で分かりやすくご紹介しています。



明治電機工業株式会社

本社営業部 (052)451-7651
四日市営業所 (059)353-0241
名古屋北営業所 (0587)59-6331
豊田支店 (0566)81-9121
豊橋営業所 (0532)53-5050
東京支店 (045)476-5601
西東京営業所 (042)660-0676

仙台営業所 (022)771-0460
大阪営業所 (06)6338-3021
福岡営業所 (092)414-9551
ソリューション事業本部 (052)451-1288
エンジニアリング事業本部 (0566)82-8514
業務部 (052)451-7651

「Yeah!!報」に関するお問合せは下記までお願いいたします。

※掲載内容につきましてはお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。